



VIA BOWLING POLAND

ZAMIANA PRZEKAŹNIKA R15 NA DILA-22C INSTRUKCJA INSTALACJI




VIA
BOWLING
POLAND


ZAMIANA PRZekaźnika R15 NA DILA-22C

W szafce **Chassis** starego typu znajduje się przekaźnik **R15**, który powoduje często dużo problemów z prawidłowym działaniem zgarniacza.

W celu zapobieżenia tym problemom zalecamy zastąpienie przekaźnika **R15** stycznikiem **DILA-22C** (24VDC).




STARE CHASSIS




NOWE CHASSIS

ZAMIANA PRZEKŁAŹNIKA R15 NA DILA-22C



DILA-22C - STYKI





VIA BOWLING POLAND

